

Extra bruksanvisning - Karaoke Set

Installera setet exakt enligt bilden*** Se till att du har tagit bort andra förbindningar från DVD spelaren till TV apparaten!

Det här underlättar mycket när du ska hitta den korrekta AV ingången på din TV.
Se till att alla kontakter sitter bra och är väl anslutna.

Har du bild men inget ljud från mikrofonerna?

Då har du inte hittat den korrekta AV ingången på din TV,
Läs noggrant igenom punkt 2 i bruksanvisningen.

Eller:

Så är volymen på TV apparaten inte tillräckligt hög
Ljudet från mikrofonerna kommer genom TV högtalarna. Även med ett Home Cinema Set!

Hur kan jag kontrollera om jag har hittat den korrekta AV ingången på TV apparaten?

Genom att avlägsna den gula sladden ur TV apparaten, medans DVD skivan spelas.

- Försvinner bilden så har du hittat rätt AV ingång
- Är bilden kvar så har du inte hittat rätt AV ingång

Har du förlorat bilden efter att du har avlägsnat den befintliga scart kabeln?

Det är rätt! Så snabbt du har avlägsnat den befintliga scart kabeln så försvinner bilden.

Bilden kommer tillbaka direkt efter att du har följt steg 2 och hittat rätt AV ingång med fjärrkontrollen till TV:n.
(bilden (video) går genom den gula sladden.)

Låt därför DVD spelaren spela upp skivan innan du ska hitta den korrekta AV ingången.

Om du endast har gjort en förbindning mellan Karaoke omvandlaren och TV apparaten som bilden visar, så ska du ha hittat den korrekta AV ingången så fort du får bild igen.

***Har du inte någon röd/vit/gul AV utgång på din DVD spelare?

Då kan du även använda scart utgången på DVD spelaren!

En UTGÅENDE scart adapter för din DVD spelare medföljer inte med Karaoke Studio men går att inhandla för ca. € 4 [Sek 40] från alla

audio butiker, det går även att beställa en gratis via service@dpspecials.com

***Har du 2 scart utgångar på din DVD spelare?

Oftast är bara en scart utgång den enda rätta!

Den andra scart utgången är ofta för andra apparater som mediaboxen!

Använd därför den scart utgången du alltid använder för din TV

Ofta är denna utgång markerad med AV OUT eller AV to TV

***Har du ingen AV ingång (röd/vit/gul) på din TV?

Då kan du även använda scart ingången på din TV

För detta ska du använda en INGÅENDE scart adapter:

En scart adapter för din TV medföljer inte med Karaoke Studio men går att inhandla för ca. € 4 [Sek 40] från alla audio butiker, det går även att beställa en gratis via service@dpspecials.com

Har du ett Home Cinema Set?

Ljudet från mikrofonerna kommer ut via TV högtalarna, inte via Home Cinema högtalarna, därför måste även TV volymen vara på. Oftast lite högre än vanligt.

Vill du ha ljudet från mikrofonerna genom Home Cinema högtalarna?

Då behöver du en förstärkare eller någon annan liknande apparat med en Audio (röd/vit) anslutning.

Då kopplar du bara den röd/vita sladden mellan din TV och förstärkaren.

Vill du använda din Xbox eller Playstation?

Inga problem! Använd bara spelkonsolen istället för DVD spelaren.

Från din spelkonsol kommer en AV kabel (röd/vit/gul). Den här kabeln kan du ansluta till ingången på Karaoke Omvandlaren som är markerad:

"IN" from DVD Player. Då har du alltså ett set med AV kablar från Karaoke Studio över.