



Installieren Sie das Set genau gemäß der Zeichnung *** und stellen Sie sicher, dass Sie andere Verbindungen vom DVD-Spieler zum Fernsehgerät entfernt haben! Dies vereinfacht erheblich die Abstimmung des richtigen AV-Eingangs an Ihrem Fernsehgerät. Überzeugen Sie sich ebenfalls davon, dass alle Stecker richtig und fest angeschlossen sind.

Hören Su ein störendes Summen?

Dies deutet darauf hin, dass eines der Mikrofone einen Defekt aufweist. Nach langjähriger Erfahrung können wir bestätigen, dass der Transformator niemals gebrochen wird. Verbinden Sie jedes Mikrofon separat mit dem Transformator, um herauszufinden, welches Mikrofon einen Defekt hat. Kontaktieren Sie uns per E-Mail service@dpspecials.com oder per Telefon +31 6 411 14440 und wir senden Ihnen umgehend ein neues Mikrofon zu.

Empfangen Sie wohl ein Bild, doch keinen Ton der Mikrofone?

Sie haben noch nicht auf den richtigen AV-Eingang an Ihrem Fernsehgerät abgestimmt, lesen Sie nochmals aufmerksam Punkt 2 der Anleitung.

Oder:

Die Lautstärke des Fernsehgeräts ist noch nicht eingeschaltet oder zu niedrig eingestellt. Der Ton der Mikrofone kommt nämlich über die Boxen des Fernsehgeräts. Auch bei einem Home Cinema Set!

Wie kann ich prüfen, ob ich auf den richtigen AV-Eingang des Fernsehgeräts abgestimmt habe?

Indem Sie das gelbe Kabel kurz aus dem Fernsehgerät entfernen, während die DVD abgespielt wird.
- Fällt das Bild weg, haben Sie auf den richtigen Eingang abgestimmt.
- Bleibt das Bild stehen, haben Sie noch nicht auf den richtigen Eingang abgestimmt.

Empfangen Sie nach dem Entfernen des bestehenden Scartkabels kein Bild mehr?

Richtig! Sobald Sie das bestehende Scartkabel entfernen, erlischt das Bild. Das Bild kehrt zurück, sobald Sie im 2. Schritt den richtigen AV-Eingang mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts gewählt haben. (Das Bild (Video) kommt durch das gelbe Kabel.) Lassen Sie Ihren DVD-Spieler also schon mal laufen, bevor Sie den richtigen Eingang wählen. Vorausgesetzt, Sie haben wie auf der Abbildung nur eine Verbindung über den Karaoke Transformer zum Fernsehgerät gemacht, haben Sie den richtigen AV-Eingang zu dem Zeitpunkt gefunden, in dem Sie wieder ein Bild empfangen.

*****Hat Ihr DVD-Spieler keinen rot / weiß / gelben AV-Ausgang?**

Sie können auch den Scartausgang Ihres DVD-Spielers benutzen! Ein AUSGEHENDER Scartadapter für Ihren DVD-Spieler ist nicht beim Karaoke Studio inbegriffen und zum Preis von ca. € 4,- in allen Radio- und Fernsehgeschäften erhältlich.

*****Hat Ihr DVD-Spieler 2 Scartausgänge?**

Oft ist nur ein Scartausgang der einzig richtige! Der andere Scartausgang ist des Öfteren für anderweitige Apparatur, wie Media Boxen! Verwenden Sie darum den Scartausgang, den Sie immer für Ihr Fernsehgerät nutzen (genutzt haben). Meistens ist dieser Ausgang mit "AV OUT" oder "AV to TV" gekennzeichnet.

*****Hat Ihr Fernsehgerät keinen AV-Eingang (rot/weiß/gelb)?**

Sie können auch den Scarteingang Ihres Fernsehgeräts benutzen. Hierzu müssen Sie einen EINGEHENDEN Scartadapter verwenden: Ein Scartadapter für Ihr Fernsehgerät ist nicht beim Karaoke Studio inbegriffen und zum Preis von ca. € 4,- in allen Radio- und Fernsehgeschäften erhältlich.

*****Haben Sie nur eine HDMI-Verbindung auf Ihrem Fernseher und / oder DVD-Player?**

Grundsätzlich ist dieses Karaoke-Set nur für AV (rot / weiß / gelb) und Scart-Anschlüsse geeignet. Es besteht jedoch die Möglichkeit, einen sogenannten HDMI-zu-AV-Wandler zu verwenden. In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte per Email service@dpspecials.com oder per Telefon +31 6 411 14440 und wir helfen Ihnen weiter.

Besitzen Sie ein Home Cinema Set?

Der Ton der Mikrofone kommt über die Boxen des Fernsehgeräts und nicht über die Boxen des Home Cinemas, darum muss also auch die Lautstärke des Fernsehgeräts angeschaltet sein, und zwar etwas lauter als normalerweise.

Möchten Sie den Ton der Mikrofone über die Boxen des Home Cinema Sets empfangen?

Dann benötigen Sie einen Verstärker oder ein vergleichbares gerät mit einem Audio (rot/weiß)- Anschluss. Sie schließen dann nur die zu Ihrem Fernsehgerät laufenden, roten und weißen, AV-Kabel an Ihren Verstärker an.

Möchten Sie eine Xbox oder Playstation benutzen?

Kein Problem! Sie nutzen Ihre Spielekonsole einfach als DVD-Spieler. Aus Ihrer Spielkonsole kommt schon ein AV-Kabel (rot/weiß/gelb). Dieses können Sie an den Eingang des Karaoke Transformers anschließen: "IN" des DVD-Spielers. Sie haben also einen Satz AV-Kabel des Karaoke Studios übrig.